







Recommandations d'application

Le bon choix de pistolet !

Carrosserie



						
		SATAjet 4000 B HVLP	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 100 B F HVLP	SATAjet 100 B F RP + B P	SATA Minijet 3000 B HVLP
SPRAY POLYESTER 3300	Buse Pression			2	2.5	
PRIMAIRES 1100 - 7050 - 3504	Buse Pression		1.3/1.2 2-2.2 bars	1.4 2 bars	1.4 2-2.2 bars	
2 K PU GARNISSANT 8700 - 8800 - 8900 - 2000 - 3011	Buse Pression			1.7 2 bars	? la buse 1.7 n'existe pas en RP	
2K PU MOUILLE/MOUILLE 8001/04/06 9101/04/06	Buse Pression		1.3/1.2 2-2.2 bars			
UHS DURALIT EXTRA 1.150.xxxx	Buse Pression		1.3/1.2 2-2.2 bars			
AQUAMAX AQUAMAX EXTRA	Buse Pression	WSB/1.2 1.8 -2 bars	1.2 1.8-2 bars			1.2 1.3-1.5 bars
VERNIS	Buse Pression		1.3/1.2 2-2.2 bars			1.2 1.4-1.6 bars



11, rue des Prés de Lyon - BP 70079
10602 LA CHAPELLE SAINT LUC CEDEX
Tél : 03 25 75 33 14 - Fax : 03.25 82 92 57
sgi.sarl@wanadoo.fr - www.sgi-france.com



Merci de lire les détails techniques du type de pistolet recommandé dans le manuel d'utilisation ou sur le site www.sata.com.