







Recommandations d'application

Le bon choix de pistolet !

Carrosserie



|  | |  |  |  |  |  |
|---|---------------|---|---|---|---|---|
| | | SATAjet 4000 B HVLP | SATAjet 4000 B RP | SATAjet 100 B F HVLP | SATAjet 100 B F RP + B P | SATA Minijet 3000 B HVLP |
| Permasolid HS PREMIUM Füller 5310 | Buse Pression | | | 1.7 à 1.9 2 bars | 1.6 2 bars | |
| Permasolid HS EXPRESS Füller 5250 | Buse Pression | | | 1.7 à 1.9 2 bars | 1.6 2 bars | |
| Permasolid HS Nass in Nass Füller 5330 | Buse Pression | | 1.3 à 1.6 2.2 bars | 1.4 2 bars | 1.4/1.6 2 bars | |
| Permahyd Basislack Serie 280/285 | Buse Pression | WSB 2 bars | | | | 1.2 1 à 2 bars |
| Permasolid HS Klarlack 8030 | Buse Pression | WSB/1.3 2 bars | 1.2 à 1.4 2.2 bars | | | 1.2 à 1.4 1 à 2 bars |
| Permasolid HS Klarlack 8034 | Buse Pression | WSB/1.3 2 bars | 1.2 à 1.4 2.2 bars | | | 1.2 à 1.4 1 à 2 bars |
| Permasolid HS Klarlack 8035 | Buse Pression | WSB/1.3 2 bars | 1.2 à 1.4 2.2 bars | | | 1.2 à 1.4 1 à 2 bars |
| Permasolid HS Optimum Klarlack 8600 | Buse Pression | WSB/1.3 2 bars | 1.2 à 1.4 2.2 bars | | | 1.2 à 1.4 1 à 2 bars |
| Permasolid HS Diamant Klarlack 8450 | Buse Pression | WSB/1.3 2 bars | 1.2 à 1.4 2.2 bars | | | 1.2 à 1.4 1 à 2 bars |
| Permasolid HS Autolack Serie 275 | Buse Pression | WSB/1.3 2 bars | 1.2 à 1.4 2.2 bars | | | 1.2 à 1.4 1 à 2 bars |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



11, rue des Prés de Lyon - BP 70079
10602 LA CHAPELLE SAINT LUC CEDEX
Tél : 03 25 75 33 14 - Fax : 03.25 82 92 57
sgi.sarl@wanadoo.fr - www.sgi-france.com



Merci de lire les détails techniques du type de pistolet recommandé dans le manuel d'utilisation ou sur le site www.sata.com.